

■ Fujikura 藤倉熔接機電極棒(副廠)

MODEL : FSM-ER1

ONE Herts



產品說明：

副廠電極棒，成品經過嚴格的實驗測試，熔接機無問題的情況下，損耗通常在 0.02dB 以內。穩定熔接次數在 4000 次左右。

更換電極方法：

首先，必須確認熔接機處於關機狀態，取下電極室的保護蓋，鬆開固定上電極的螺絲，取出上電極，然後鬆開下電極的頂絲，取出下電極。其次，安裝新電極，操作步驟與拆卸電極的方法相反，依次操作即可。要求兩電極尖的間隙為：2.6 正負 0.2mm。最後，在裝配過程中，不可觸摸電極尖端，以防損壞電極，並且避免電極掉進機器內部造成損壞。更換電極後，應進行電弧位置的校準。

適用 Fujikura 藤倉熔接機：

FSM-11S	FSM-12S	FSM-22S	FSM-50S
FSM-60S	FSM-62S	FSM-80S	FSM-80C

電極的清潔與電弧校準：

- 1.在電極安裝完成後，打開熔接機電源開關。
- 2.熔接機進入初始螢幕後，按下功能表鍵進入一級功能表。
- 3.通過游標的移動找到機器維護，進入清潔電極項，確認後，機器會自動放電清潔及老化電極。
- 4.安裝切好的左/右光纖，通過游標的移動找到電弧位置項，通過操作使光纖端面與兩電極尖端保持三點一線的位置，機器會進行放電測試，根據實際情況調整即可。
- 5.最後，按菜單鍵，依次推出。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw